



| | |
|--|---|
| P0093 Fuel System Leak Detected . Large Leak | ضبط ترشيح في نظام الوقود - ترشيح كمية كبيرة |
| P0094 Fuel System Leak Detected . Small Leak | ضبط ترشيح في نظام الوقود - ترشيح كمية صغيرة |
| P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ٢ |
| P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ٢ \ اداء غير نظامي |
| P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ٢ \ جهد منخفض |
| P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ٢ \ جهد مرتفع |
| P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ٢ اداء متفاوت أو اشارة متقطعة أو شاذة |
| P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit | حساس كمية هواء السحب المتدفق |
| P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance | حساس كمية هواء السحب المتدفق \ اداء غير نظامي |
| P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | حساس كمية هواء السحب المتدفق \ اشارة جهد منخفض |
| P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | حساس كمية هواء السحب المتدفق \ اشارة جهد مرتفع |
| P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent | حساس كمية هواء السحب المتدفق \ اداء غير متفاوت |
| P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit | حساس ضغط المنيفولد |
| P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance | حساس ضغط المنيفولد \ اداء غير نظامي |
| P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | حساس ضغط المنيفولد \ جهد منخفض |
| P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | حساس ضغط المنيفولد \ جهد مرتفع |
| P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | حساس ضغط المنيفولد \ اداء غير متفاوت |
| P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ١ |
| P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ١ \ اداء غير نظامي |
| P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ١ \ جهد منخفض |
| P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ١ \ جهد مرتفع |
| P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent | حساس درجة حرارة هواء السحب الحساس رقم ١ اداء متفاوت أو اشارة متقطعة أو شاذة |
| P0115 Engine Coolant Temperature Circuit | حساس درجة حرار دائرة التبريد |
| P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance | حساس درجة حرار دائرة التبريد \ اداء غير نظامي |
| P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low | حساس درجة حرار دائرة التبريد \ جهد منخفض |
| P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High | حساس درجة حرار دائرة التبريد \ جهد مرتفع |
| P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | حساس درجة حرار دائرة التبريد \ اداء متفاوت |
| P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit | حساس دعة البنزين |
| P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance | حساس توضع دعة البنزين اداء غير نظامي |
| P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low | حساس توضع دعة البنزين \ جهد منخفض |
| P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High | حساس توضع دعة البنزين \ جهد مرتفع |
| P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent | حساس توضع دعة البنزين \ اداء غير متفاوت |
| P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | درجة تبريد غير مناسبة للدائرة المغلقة للماء |
| P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | درجة تبريد غير مناسبة عند الالات المستقرة للمحرك |
| P0127 Intake Air Temperature Too High | درجة حرارة هواء السحب مرتفعة جدا |
| P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) | الترموستات لا يعمل بشكل نظامي ربما يفتح تحت درجة الحرارة المقررة |
| P0129 Barometric Pressure Too Low | حساس ضغط المنيفولد \ ضغط منخفض جدا |
| P0130 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ١ |
| P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ١ \ جهد منخفض |
| P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ١ \ جهد مرتفع |
| P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ١ \ استجابة بطيئة |
| P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ١ \ ضبط عدم نشاط |
| P0135 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 | تسخين حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ١ |
| P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ٢ |
| P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ٢ \ جهد منخفض |
| P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضقة ١ - الحساس ٢ \ جهد مرتفع |



Car Codes

OBD II

| | |
|--|--|
| P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ١٢ استجابة بطيئة |
| P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ١٢ ضبط عدم نشاط |
| P0141 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 | تسخين حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ٢ |
| P0142 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ٣ |
| P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ١٣ جهد منخفض |
| P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ١٣ جهد مرتفع |
| P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ١٣ استجابة بطيئة |
| P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ١٣ ضبط عدم نشاط |
| P0147 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 3 | تسخين حساس الأوكسجين الضفة ١- الحساس ٣ |
| P0148 Fuel Delivery Error | خطأ في توصيل الوقود |
| P0149 Fuel Timing Error | خطأ في توقيت الوقود |
| P0150 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١ |
| P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١١ جهد منخفض |
| P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١١ جهد مرتفع |
| P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١١ استجابة بطيئة |
| P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 1 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١١ ضبط عدم نشاط |
| P0155 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 | تسخين حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١ |
| P0156 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ٢ |
| P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٢ جهد منخفض |
| P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٢ جهد مرتفع |
| P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٢ استجابة بطيئة |
| P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٢ ضبط عدم نشاط |
| P0161 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 | تسخين حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١ |
| P0162 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ٣ |
| P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٣ جهد منخفض |
| P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٣ جهد مرتفع |
| P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٣ استجابة بطيئة |
| P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 3 | حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ١٣ ضبط عدم نشاط |
| P0167 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 3 | تسخين حساس الأوكسجين الضفة ٢- الحساس ٣ |
| P0168 Fuel Temperature Too High | درجة حرارة الوقود مرتفعة |
| P0169 Incorrect Fuel Composition | تركيبة وقود غير صحيحة |
| P0170 Fuel Trim Bank 1 | دخول وقود غير نظامي في الضفة ١ |
| P0171 System Too Lean Bank 1 | نظام إغناء فقير جدا الضفة ١ |
| P0172 System Too Rich Bank 1 | نظام إغناء غني جدا الضفة ١ |
| P0173 Fuel Trim Bank 2 | دخول وقود غير نظامي في الضفة ٢ |
| P0174 System Too Lean Bank 2 | نظام إغناء فقير جدا الضفة ٢ |
| P0175 System Too Rich Bank 2 | نظام إغناء غني جدا الضفة ٢ |
| P0176 Fuel Composition Sensor Circuit | دائرة حساس المزيج |
| P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | دائرة حساس المزيج - اداء غير نظامي |
| P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low | دائرة حساس المزيج ١ جهد منخفض |
| P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High | دائرة حساس المزيج ١ جهد مرتفع |
| P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ا- |
| P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ا- ١ اداء غير نظامي |
| P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ا- ١ جهد منخفض |
| P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ا- ١ جهد مرتفع |
| P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ا- ١ متباينة أو متقطعة |
| P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ب- |
| P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ب- ١ اداء غير نظامي |
| P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ب- ١ جهد منخفض |
| P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ب- ١ جهد مرتفع |
| P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | دائرة حساس درجة حرارة المزيج -ب- ١ متباينة أو متقطعة |
| P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit | دائرة حساس ضغط انابيب الوقود - |
| P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | دائرة حساس ضغط انابيب الوقود -اداء غير نظامي |
| P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low | دائرة حساس ضغط انابيب الوقود -اجهد منخفض |